



## МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ

### 4101 – Пероксидисульфат натрия

#### Раствор для травления меди



Пероксидсульфат натрия является хорошей заменой пероксидсульфата аммония в случаях применения маркера стойкого к травлению [416-RP](#). Пероксидисульфат натрия и пероксидсульфат аммония являются хорошей альтернативой традиционному хлориду железа [415](#), для изготовления более прозрачного раствора для травления меди. Готовый продукт должен храниться в вертикальной упаковке.

Не совместим со стойким к травлению маркером [416-RP](#).

#### Инструкция по приготовлению

Разбавить кристаллы медленно в 4 литрах воды, используя стеклянный, пластмассовый или изготовленный из нержавеющей стали кювет. Перемешивать до полного растворения. Для приготовления раствора менее 4л следует разбавлять 250 г порошка в 1 л воды.

#### Характеристики

Параметр	Значение
Количество действующего вещества, %	99
Содержание активного кислорода, %	6,65
Содержание металлов, $10^{-6}$	5
Влажность, %	0,06
Пероксидсульфат аммония, %	0,10
Сульфат натрия, %	0,50
Серная кислота, %	0,10

### Информация для заказа

Номер по каталогу	Доступные упаковки	Форма отпуска
4101-1KG	1 кг	Кристаллы
4101-25KG	25 кг	Кристаллы